
V1
12BA6
V2
12BE6
V3
12BA6
V4
12AV6
V5
12AX7
EL84
EL 84
V6
6X1
V7
VA30/12-24
12 V.
24 V.
CAMBIO TENSIONE ALIM.
CAMBIO TENSIONE SINTONIA